



SBATTITORE RICARICABILE SENZA CAVO

P102SBA007

Pratico sbattitore ricaricabile senza filo, per mescolare, sbattere e montare velocemente vari alimenti. Sono incluse due fruste in acciaio inossidabili: una frusta tradizionale per eliminare grumi, montare ed emulsionare; adatta per realizzare la maionese, mescolare creme e salse. Una frusta a palloncino per incorporare molta aria e per miscelare ingredienti montati evitando che si smontino. Adatta per montare la panna e albumi, per emulsionare e per mescolare preparazioni più consistenti come creme al burro. Il prodotto ha 5 velocità regolabili e si ricarica in circa 4 ore per un'autonomia di circa 3 ore. Cavo USB di ricarica incluso.







SBATTITORE RICARICABILE SENZA CAVO

P102SBA007

DIMENSIONI PRODOTTO: 9X9X18,5

CM

MATERIALE: ACCIAIO/PP

POTENZA: 20 W

BATTERIA: BATTERIA AL LITIO

1300MAH

PESO NETTO: 0,43 KG

DIMENSIONE IMBALLAGGIO:

31X21X21 CM

IMBALLAGGIO: SCATOLA

LITOGRAFATA

NR PEZZI PER COLLO: 6 NR PEZZI X PALLET: 504



Video



8056420222920