

Code

C106CAS002**Cuocipopcorn per microonde****Popcorn Maker for Microwave**

- Cuoce popcorn in microonde in modo salutare e veloce
- Realizzato totalmente in silicone di alta qualità
- Ciotola capiente per cuocere e servire i popcorn direttamente a tavola
- Coperchio paraschizzi trasparente che si alza man mano che i mais scoppiano
- Pieghevole per una soluzione salvaspazio dopo l'utilizzo

- Prepares quickly and healthily popcorn in microwave ovens
- Made entirely of high quality silicone, non-toxic
- Large bowl for popping and serving popcorn directly at the table
- Transparent lid that rises as corn pops
- Foldable for a space-saving solution after use



PRODUCT (LxWxH)	GIFT BOX WEIGHT	GIFT BOX (LxWxH)	CARTON PCS	CARTON WEIGHT	CARTON (LxWxH)	PCS EPAL
0,3 kg	21x6,5x21 cm	10	3,7 kg	44x24,2x36,7 cm	400	400



8 056420 223415