

Code

P102SBA008**Schiumino ricaricabile USB****USB Rechargeable Frother**

- Ideale per preparare il cappuccino e sbattere vari alimenti
- 3 velocità per raggiungere la consistenza desiderata
- 2 fruste in acciaio inossidabile, rimovibili e facili da pulire
- Frullino per montare latte, the matcha e cioccolato
- Frusta per sbattere uova e panna, e per creare creme
- Batteria al litio ricaricabile tramite cavo USB incluso

- Ideal for preparing cappuccino and whipping various foods
- 3 speeds to achieve the desired consistency
- 2 stainless steel whisks, removable and easy to clean
- Whisk for frothing milk, matcha tea and chocolate
- Whisk to beat eggs and cream, and to create creams
- Lithium battery rechargeable via USB cable included



PRODUCT (LxWxH)	GIFT BOX WEIGHT	GIFT BOX (LxWxH)	CARTON PCS	CARTON WEIGHT	CARTON (LxWxH)	PCS EPAL
3x3x28 cm	0,3 Kg	13x4x23,5 cm	6	1,8 Kg	25,5x13,5x25 cm	1008



8 056420 223378