

Code

P203TF0002

Borsa acqua calda con tasca

Electric Water Bag with Pocket



- Morbido rivestimento in poliestere
- Con tasche per riscaldare la mani
- Riscaldamento rapido in meno di 15 minuti
- Mantiene il calore fino a 2 ore
- Senza filo, si può utilizzare ovunque
- Pronta all'uso: non necessita di essere riempita d'acqua
- Protezione contro il surriscaldamento
- Soft polyester fabric cover
- With pockets to warm your hands
- Fast charging in less than 15 minutes
- Keeps warm for up to 2 hours
- Cordless operation, can be used anywhere
- Ready to use: no water filling needed
- Protection against over heating



PRODUCT (LxWxH)	GIFT BOX WEIGHT	GIFT BOX (LxWxH)	CARTON PCS	CARTON WEIGHT	CARTON (LxWxH)	PCS EPAL
26x17x6	1,3	25x18,3x8,5	6	8	27x38,6x27,5	288