

Code

P204FER211**Stiratrice Verticale****SteamGrip**
TECHNOLOGY

Vertical Steamer

NEW!**VAPORE + ASPIRAZIONE**
STEAM + SUCTION**1400W****270ml**
STEAM
20g/min

AUTO CLEAN
2,75M


- Steamgrip Technology: combina il vapore e l'aspirazione per la massima aderenza dei tessuti alla piastra
- Stiratura dei capi rapida senza asse da stiro
- 2 intensità di vapore regolabili per adattarsi a ogni capo
- Serbatoio removibile da 270ml per un vapore continuo fino a 15 minuti
- Funzione autopulente integrata per una facile manutenzione
- Steamgrip Technology: combines steam and suction for maximum fabric adhesion to the soleplate
- Quick ironing without an ironing board
- 2 adjustable steam intensities to adapt to every garment
- Removable 270ml tank for continuous steam for up to 15 minutes
- Built-in self-cleaning function for easy maintenance



8 056420 227604


PRODUCT (LxWxH)	GIFT BOX WEIGHT	GIFT BOX (LxWxH)	CARTON PCS	CARTON WEIGHT	CARTON (LxWxH)	PCS EPAL
10.5X18.7X26	0.44 KG	22.8X13X30.8	8	14,03	54.50X47.50X32.70	96

STIRATURA VERTICALE PIÙ VELOCE E PIÙ EFFICACE

VAPORE + ASPIRAZIONE
per capi lisci, freschi
e pronti in pochi minuti



PERCHÈ FA LA DIFFERENZA



Tiene il tessuto
ben aderente alla piastra



Migliora la
distensione delle pieghe



Stiratura
più rapida ed efficace

PRIMO UTILIZZO

Riempire il serbatoio con acqua (meglio se distillata per ridurre il calcare). Accendere il prodotto e attendere circa 20-30 secondi per il riscaldamento. Per impostazione predefinita, l'apparecchio entrerà automaticamente nella modalità vapore di livello 1. Appendere sempre i capi su una gruccia e stirare dall'alto verso il basso.

SCEGLI IL VAPORE GIUSTO



Delicati (seta, capi leggeri)
VAPORE LIVELLO 1



Sintetici
VAPORE LIVELLO 1 + ASPIRAZIONE



Cotone e tessuti più spessi
VAPORE LIVELLO 2 + ASPIRAZIONE



RISULTATO?

Capi lisci, freschi e pronti in pochi minuti... **senza asse da stiro!**


VERTICAL IRONING FASTER AND MORE EFFECTIVE

STEAM + SUCTION

For smooth, fresh clothes
and ready in just a few minutes



WHY DOES IT MAKE A DIFFERENCE?



Keeps the fabric
closely attached to the iron



Improves the
smoothing of creases



Quicker and
more effective ironing

FIRST USE

Fill the tank with water (preferably distilled to reduce limescale). Turn the appliance on and wait about 20–30 seconds for it to heat up. By default, the appliance will automatically switch to steam mode, level 1. Always hang garments on a hanger and iron from top to bottom.

CHOOSE THE RIGHT STEAM



Delicate (silk, light garments)
STEAM LEVEL 1



Synthetics
STEAM LEVEL 1 + SUCTION



Cotone e tessuti più spessi
STEAM LEVEL 2 + SUCTION



RESULT?

Smooth, fresh, and ready-made garments in minutes...
without ironing board!